












# 2014 Chevrolet Malibu (With Start / Stop Technology)



## Legend

	Ultra High Strength Steel		Do Not Cut Zone
	Dual Phase Steel		Airbag Components
	High Strength Dual Phase Steel		Fuel Tank
	High Strength low Alloy Steel		12 Volt Battery



# 2014 Chevrolet Malibu (With Start / Stop Technology)

The 2014 Chevrolet Malibu with start / stop technology incorporates two 12 volt batteries that must be disconnected prior to occupant extraction.

To disable the vehicle:

1. Turn the ignition switch to "OFF".
2. Cut the black negative 12V battery cables at the starting battery under the hood and the auxiliary battery in the trunk area.

**Note:** After disabling 12 volt power, wait 1 minute to allow any undeployed airbag reserve energy to dissipate.

Auxiliary Battery


Starting Battery



#### EMERGENCY PERSONNEL:

To help avoid personal injury in an emergency,

- Turn ignition to "Off".
- Cut the black negative 12V battery cable.
- Cut the 12V auxiliary battery black negative cable in rear of the vehicle (see diagram).



#### PERSONNEL AFFECTÉ AUX URGENCES :

Pour éviter des blessures en cas d'urgence,

- Mettez le commutateur d'allumage en position « Off » (Arrêt).
- Couper le câble négatif de batterie 12V noir.
- Couper le câble négatif de batterie auxiliaire 12V noir à l'arrière du véhicule (voir schéma).

#### PERSONNEL D'ENTRETIEN :

Pour éviter des blessures au cours de l'entretien du véhicule déconnecter les deux emplacements de batterie (voir schéma).

#### PERSONAL DE EMERGENCIA :

Para evitar lesiones personales en una emergencia,

- Gire la ignición a "Off" (apagado).
- Corte el cable negativo de la batería de 12V.
- Corte el cable negativo negro de la batería auxiliar de 12V cerca del vehículo (vea el diagrama).

#### PERSONAL DE SERVICIO:

Para ayudar a evitar lesiones personales durante el servicio del vehículo, desconecte ambas ubicaciones de la batería (vea el diagrama).

23430790